

Stručný návod na použitie vírivky Wave

Pred prvým použitím

- Vírivku umiestnite na rovný a pevný podklad.
- Nafúknite ju podľa pokynov výrobcu.
- Naplňte ju čistou vodou po vyznačenú rysku MIN–MAX.
- Pripojte riadiacu jednotku do elektrickej siete.

Nafúknutie vírivky Wave

- Vírivku rozložte na rovný, pevný a čistý podklad bez ostrých predmetov.
- Pripojte nafukovaciu hadicu k výstupu na spodnej časti vírivky (sivý ventil).
- Druhý koniec hadice pripojte k vzduchovému ventilu vírivky (čierny ventil).
- Zapnite funkciu **BUBBLE**, ktorá začne vírivku nafukovať.
- Nafukujte, kým bude stena vírivky pevná na dotyk. Vírivku nepreplňujte – pri vyššej teplote sa vzduch rozpína.
- Vypnite funkciu **BUBBLE**, odpojte hadicu a pevne uzavrite vzduchový ventil.
- Naplňte ju vodou po vyznačenú rysku **MIN–MAX** a až potom zapnite filtráciu a ohrev.

Ovládanie

- **FILTER** – zapnutie/vypnutie filtrácie vody.
- **HEATER** – zapnutie ohrevu a nastavenie požadovanej teploty (20–40 °C).
- **BUBBLE** – zapnutie/vypnutie masážnych vzduchových bublín. Funkcia sa z bezpečnostných dôvodov automaticky vypne približne po 20 minútach a po krátkej prestávke ju možno opäť zapnúť.
- **LOCK** – uzamknutie alebo odomknutie ovládacieho panela (ak je súčasťou modelu).

Údržba vody

- Filtráciu používajte denne.
- Pravidelne kontrolujte pH vody (odporúčané 7,2 – 7,6).
- Používajte vhodnú bazénovú chémiu na dezinfekciu vody.
- Filter pravidelne čistite a podľa potreby vymeňte. Riadiaca jednotka vás po určitom počte hodín prevádzky upozorní na potrebu kontroly filtra.

Po kúpaní

- Zakryte vírivku krytom, aby sa znížili tepelné straty a zabránilo sa znečisteniu vody.
- Ak vírivku nebudete dlhší čas používať, vypustite vodu, vyčistite ju, nechajte dôkladne vyschnúť a uskladnite na suchom mieste.

Upozornenie: Vírivku nikdy nenafukujte pomocou kompresora alebo vysokotlakového zariadenia. Používajte iba originálnu riadiacu jednotku alebo výrobcom odporúčané príslušenstvo.

Vyfúknutie a uskladnenie vírivky

- Vypustite všetku vodu z vírivky.
- Zapnite ešte na 30 sekúnd funkciu Bubbles, aby sa z potrubia dostala zvyšná voda, potom vírivku odpojte od elektriny.
- Nájdite čierny dvojdielny vzduchový ventil na spodnej časti vírivky.
- Úplne odskrutkuj vnútornú časť ventilu (otáčaním proti smeru hodinových ručičiek). Po jej vybratí začne vzduch rýchlo unikať.
- Vírivku pomaly preložte a zrolujte smerom k ventilu, aby sa vytlačil zvyšný vzduch.
- Pred uskladnením ju nechajte dokonale vyschnúť, aby sa nevytvorila pleseň.

Ak sa vám nedarí dostať všetok vzduch von:

Najlepší spôsob je použiť:

vysávač na odsatie vzduchu, alebo jemne pritláčať steny pri rolovaní. Výrobca odporúča vysať aj zvyšnú vodu z potrubia vysávačom, ak ho máte k dispozícii.

Bezpečnostné upozornenia

- Nikdy nezapínajte ohrev ani filtráciu bez vody.
- Maximálna teplota vody je 40 °C.
- Deti môžu vírivku používať len pod dohľadom dospelšej osoby.
- Počas prevádzky musí byť vírivka pripojená do elektrickej zásuvky chránenej prúdovým chráničom (RCD).
- V prípade poruchy nás kontaktujte emailom info@rajbazenov.sk